NOTICE D'UTILISATION ASSISTANT MUET HYDRAULIQUE

<u>Conseils d'entretien :</u> éviter tous les produits chlorés et poudres abrasives. L'utilisation d'éponge type scotch-brite, éponge métallique ou laine d'acier est proscrite. Tous les types de savons, détergents ou lessives peuvent être utilisés pour nettoyer la surface. L'utilisation d'un produit à vitre permet une bonne finition. Pour l'élimination des produits gras, favoriser les produits solvants White spirit, chlorure de méthylène etc. Pour enlever des dépôts calcaires ou autres taches difficiles, l'emploi d'acide léger comme le vinaigre est préconisé à courte durée, un rinçage abondant à l'eau claire est obligatoire.



1

Montée du plateau : effectuer plusieurs appuis succincts et successifs sur la pédale de réglage avec le pied (sans efforts) jusqu'à obtention de la hauteur souhaitée

2

Descente du plateau : réaliser un simple appui long sur la pédale de réglage

Pédale de réglage

Un appui prolongé sur la pédale de réglage engendrera une descente automatique du plateau. Veillez à bien doser la force de l'appui lors de la montée de l'assistant muet. Attention également à faire redescendre le plateau en totalité avant chaque montée.